MAN_MF05_04062012_V1

Tecnologia e Qualidade a Serviço da Saúde

MANUAL DE INSTRUÇÕES
MASSAGEADOR FACIAL / CORPORAL
MF-05

Leia com atenção este manual de instruções antes de usar o aparelho e mantenha-o para futura necessidade.

O Massageador modelo **MF-05** proporcionará momentos de conforto e de relaxamento para você. Com cinco acessórios, você poderá escolher o de maior conveniencia. Qualquer outro tipo de utilização poderá causar danos ou até mesmo acidentes. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer ferimentos causados pelo mau uso do aparelho.

Este é um produto para uso exclusivamente doméstico, não sendo próprio para fins terapêuticos. É recomendável desligar o massageador por 15 minutos, depois de 20 minutos de uso contínuo.

COMO USAR

Escolha um dos acessórios e coloque no aparelho.
Para ligar o aparelho, deslize o botão para a posição "ON".
Utilize o aparelho fazendo movimentos circulares constantes, porém aplicando pressão moderada. Faça movimentos suaves para maior relaxamento.
Para desligar, deslize o botão para a posição "OFF".
Para limpar o acessório retire-o do aparelho e lave com água quente, enxugando-o em seguida; mas o aparelho só pode ser limpo com um pano seco e macio.

ACESSÓRIOS

Massagem multi-ponto - propicia uma sensação relaxante.

Massagem por esfoliação - ajuda na esfoliação da pele.

Massagem por sucção - proporciona uma ligeira sensação de vácuo que traz um efeito benéfico na pele.

Massagem concentrada - o nódulo protuberante concentra suaves ondas vibratórias.

Massagem capilar - especial para massagear e relaxar o couro cabeludo.

PILHAS

Este aparelho funciona com 2 pilhas "AA". Deslize a tampa das pilhas para baixo a fim de abrí-la e coloque as pilhas respeitando as polaridades (+) and (-). Recomenda-se retirar as pilhas do aparelho se este não for usado durante muito tempo.

ATENÇÃO

• Não use nem coloque o aparelho na água ou em qualquer outro líquido. Isto poderá danificar o aparelho permanentemente.

• Não use o aparelho perto da pia ou banheira.

• Não esqueça o aparelho ligado debaixo de travesseiros ou cobertores. O calor excessivo poderá danificar o aparelho.

• É necessária a supervisão de um adulto se o aparelho for usado em crianças.

• Não tente consertar este aparelho. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) abaixo especificado.

• Não use objetos pontiagudos ou cortantes neste aparelho.

• Não use o aparelho nas seguintes condições: (a) em partes do corpo com ferimentos, queimaduras ou com inchaço; (b) se voce tiver algum problema de saúde, contate seu médico antes de usar este aparelho; (c) não usar este aparelho perto dos olhos.

GARANTIA

1. - Este produto está garantido por 120 dias a partir da data de aquisição e sua garantia só terá validade mediante a **APRESENTAÇÃO DO CUPOM FISCAL** onde indicará o nome do comprador, a data da compra e o estabelecimento comercial que vendeu o produto e, sempre que solicitado serviço de garantia, o consumidor deverá apresentar o cupom fiscal.

2. - A garantia não cobre desgaste das pilhas, despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do massageador e outras despesas aqui não especificadas.

3. - A garantia é somente válida nos locais onde este produto é oficialmente comercializado pelo fabricante ou por distribuidor nomeado e autorizado pelo fabricante.

4. - O fabricante se obriga a consertar o massageador no período de garantia, dentro de 30 dias contados da data do recebimento do aparelho para executar reparos.

5. - O fabricante se reserva o direito de substituir o massageador defeituoso por outro novo, caso julgue necessário, e esse critério é tão somente do julgamento do fabricante.

6. - Todos os reparos efetuados dentro do período de garantia não prorrogam o prazo da mesma.

7. - Após o prazo de garantia o fabricante se obriga a manter peças e assistência técnica por 5 anos para execução de serviços pagos pelo usuário.

8. - Todo serviço de manutenção e desgaste de peças por uso indevido, mesmo durante a garantia, será cobrado à parte.

9. - Esta garantia e assistência técnica estão limitadas somente ao território nacional (Brasil).

10. - Perde a garantia o massageador que for indevidamente usado, ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivo, sofrer danos provocados por queda, etc. As pilhas, defeitos ou danos causados por mau uso ou abuso estão excluídos desta garantia.

11. - Se o massageador não estiver funcionando adequadamente, verifique as pilhas antes de enviar para conserto.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC)

De segunda a quinta-feira: das 08:00 às 18:00
Sexta-feira: das 8:00 às 17:00
São Paulo e Grande São Paulo: tel. 11 3813-1092
Outras localidades: 0800 555 750
Site: www.techline.com.br
Outros países: favor contatar o distribuidor local

A Assistência Técnica é centralizada na cidade de São Paulo, sendo certo que todo produto que apresentar defeito dentro do período de garantia deverá ser enviado para conserto via correio. O sedex de ida será reembolsado ao consumidor na ocasião do retorno do aparelho através de vale postal. O consumidor receberá o aparelho consertado pela mesma via com frete pago pela Techline.